


ロジャーは、騒がしい場所でも音声をデジタル処理し、「ことば」を聞こえやすくします。
この会場では、競技会の場内放送をお聞きいただけます。

ロジャー使用方法チャート



ロジャー受信機利用方法

利用後は

1

片方(どちらでも)のケーブルを
引き抜き、ご自身の首に
かけてからソケットへ
挿し戻してください。

2

ご自身のイヤホンを接続端子に
挿入してください。

(φ3.5mm ステレオピンプラグ)

3

電源を入れて
ください。



利用開始時の逆の手順で、
電源を切り戻してください。

3

2

1



使用イメージ